

## Volná transformační kapacita na vedeních 110 kV

Volná kapacita na vedeních 110 kV uvedená v tabulce je číslo orientační, určené jen k základní informaci pro potenciální zákazníky. Vzhledem k propojenému provozu sítě 110 kV distribuční soustavy je nutné všechny reálné požadavky na připojení ověřit výpočtem, který zajistí provozovatel distribuční soustavy.

Výpočet volné kapacity je prováděn s ohledem na kritérium n-1

oblast Morava	
číslo vedení	volná kapacita MVA
V 591-594	5
V 587, 588	0
V 595,596	0
V 597, V600	5
V 5606, 5609,5610	5
V 585, 586	0
V 685, 686	0
V 687,688,689	0
V 681, 682, 683	0
V 551, 552	20
V 553, 554, 581, 582	20
V 560	0
V 561, 562	0
V 575, 565, 566	0
V 567, 568	0
V 571	30
V 577, 578	0
V 649, 650, 5619, 5620	0
V 613, 614, 615, 616, 647, 648	0
V 651, 652	0
V 633, 634	0
V 631, 632	0
V 641, V642	0
V 617, 649, 650	0
V 637, 638	0
V 5691, 5692	0
V 645, 646, 677	0
V 629, 630, 678	0
V 671,673, 674	0
V 601, 602	30
V 661, 662	0
V 603, 604	0